

NAVITEQ POST PROCESSING

ОСНОВНИ СТЪПКИ НА РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛСКИ СОФТУЕР NAVITEQ.DATA

Ръководство за потребителя

Ул. Денкоглу 15А, гр. София Тел.: +359-2-9239960 • Факс: +359-2-981 7557

Всички права запазени



Съдържание

I.	Увод	2
II.	Системни изисквания	3
III.	Общ преглед и функционалност	4
IV.	Основни стъпки на работа	5



I. Увод

Настоящето ръководство дава информация относно стъпките на работа с NAVITEQ.DATA софтуера при услугата NAVITEQ Post Processing.

Специализираният софтуер NAVITEQ.DATA служи за генериране на данни от наблюденията на Глобалните спътникови системи GPS (Global Positioning System) и ГЛОНАСС (Глобальная Навигационная Спутниковая Система). При създаването му бяха взети предвид следните основни фактори:

- □ удобство за потребителя, ползвайки NAVITEQ услугите за прецизно позициониране
- □ лесен и удобен достъп до сателитните данни, генерирани от нашата мрежа от референтни станции.

Софтуерът е разработен, съгласно приложимите стандарти и изисквания за обработка на данни от глобалните сателитни системи.

При възникване на проблеми със софтуера или необходимост от допълнителна информация, моля свържете се с нас на следните координати:

NAVITEQ

support@naviteq.net

+359/2 923 9977



II. Системни изисквания

За работа със софтуера трябва да имате предвид следните минимални системни изисквания:

- Минимална компютърна конфигурация
- Уеб браузър с поддръжка на Java™.

Java Virtual Machine 1.1.5 или по-нова от Sun Microsystems

Можете да я намерите на адрес: http://www.java.com/en/download/download_the_latest.jsp

Операционна система: Windows, Linux. OS/2



ІІІ.Общ преглед и функционалност

Ако сте потребител на софтуера NAVITEQ.DATA Вие ползвате разрешен достъп до RINEX сървъра на NAVITEQ през Internet.

На Фиг.1 е показан началният изглед на Java™ аплета, след като заредите интерфейса за достъп до RINEX сървъра.

При избор на NAVITEQ Post Processing, Вие ще ползвате данни, получавани от физическите референтни станции от мрежата на NAVITEQ.

С помощта на потребителския софтуер NAVITEQ.DATA Вие можете:

- да създадете свой проект за получаване на сателитни данни от референтната мрежа на NAVITEQ;

- да ползвате натрупаните данни от наблюденията със задна дата в рамките на 90 дни до момента на създаване на Вашия проект;

- да имате достъп до предишно създадени проекти в рамките на 30 дни;

Важно!!!

Координатите на всяка активна референтна станция от



Фиг. 1 – Начален изглед на Специализирания Потребителски Софтуер

мрежата на NAVITEQ са изчислени в съответствие с референтната система ETRS89 (ETRF2000), епоха 2005.0.



IV. Основни стъпки на работа

СТЪПКА 1 Избор на услугата NAVITEQ Post Processing (ФИГ.2)

След като заредите интерфейса от менюто в ляво, изберете RINEX



Фиг. 2 – Избор на тип услуга и референтни станции



СТЪПКА 2 ИЗБОР НА РЕФЕРЕНТНИ СТАНЦИИ

Това може да направите по два начина (Фиг. 2):

- като изберете с мишката станциите от менюто в ляво;
- като маркирате с мишката самата станция върху картата

Избраните от вас станции се оцветяват в червено, след което може да продължите към следващата стъпка с натискане на бутона >>, разположен в долния край на интерфейса.

Ако желаете да откажете вече избрана референтна станция, трябва просто да я изберете повторно.

След като сте избрали необходимите Ви референтни станции, с помощта на следващия прозорец можете да проверите избора си и продължите с бутон >> (Фиг. 3).

<u></u>

Фиг.3. Проверка на избраните станции



СТЪПКА З Избор на времеви интервал

На Фиг.4 е показана стъпка 3 от диалога.

С помощта на показания прозорец е необходимо да зададете допълнителна информация за формирането на Вашия проект.

- [°] В поле "Интервал" задавате интервал между отчетите от наблюденията в секунди.
- [°] В поле "От" и "До" задавате времето, за което желаете да ви бъдат генерирани данни. Този времеви интервал следва да бъде съобразен с времето на направените от Вас измервания.
- [°] В зависимост от измерванията двучестотни или едночестотни, от дясното поле на прозореца избирате фаза на носещи честоти L1 и L2 и съответния псевдослучаен код C1 и C2.

Продължете към следващата стъпка (бутон >>).

Интервал: 15	сек.	Pseudorange code C1
Эремев: С GPS	GPS +02.00	Pseudorange code C2
2009-01-29	10:14	🔽 Фаза на честота L1
JI. 12003-01-23		🖵 🔽 Фаза на честота L2
Ba:	60 MI	4H 🔽 Navigation file
цо: 2009-01-29	11:14	

Фиг.4. – Задаване на параметри на измерване



СТЪПКА 4 Изходни условия и наличност на данните (Фиг. 5)

На следващата стъпка, получавате синтезирана информация за изходните условия за Вашия проект:

- [°] Зададен интервал между отчетите (в сек.)
- ° Формат на данните
- [°] Зададено време на измерване
- [°] Брой и наименование на избрани референтни станции
- [°] Брой файлове с налични данни за Вашите измервания
- [°] Степен на наличност на данните в проценти

Ако не желаете да въведете корекции в зададените параметри (бутон <<), продължете напред (бутон >>).

аявка: Интервал: Формат Времев Іамерено в 2 файла:	15 сек. :RINEX, C1, C2, L1, L2, RXN и период: от: 200	9-01-29 08:14 J	qo: 2009-01-29 09:14	
ID Име	Ot (GPS-Time)	До (GPS-Time)	Наличност на данни	Поддържан минимален интер
smol Smolyan	2009-01-29 08:00:00 2009-01-29 09:00:00	2009-01-29 09:00:00 2009-01-29 10:00:00	100 % 100 %	1.0 sec. 1.0 sec.
ена: 7.20 Lv				

Фиг.5. – Изходни условия и наличност на данните за генерирания проект



СТЪПКА 5 ФОРМАТ НА ДАННИТЕ

След задаване на изходните параметри за генериране на Вашия проект, с помощта на прозореца, показан на Фиг.6, имате възможност да зададете желания от Вас формат на данните.

Също така, Ви се предоставя възможност за компресиране и архивиране на получаваните файлове.

🗖 Компресиран RINEX	💿 За времето на измерване
🗖 Компактен RINEX (Hatanaka)	О Дневни файлове
	О Почасови файлове
Архив:	
 Zip 	Разширение на RINEX файл:
• Не архивирай	C *.rxo=*.rxn=
	📀 *.01o, *.01n,

Фиг.6 – Информация за формат на данните

Важно! Форматът следва да бъде съобразен с възможностите на софтуера, който използвате за извършване на последващите изчисления.

_



СТЪПКА 6 ЗАЯВКА ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА RINEX ФАЙЛ

След като вече сте въвели необходимата информация за Вашия проект, необходимо е да зададете уникално име на проекта, с което да го отличавате от останалите Ви проекти.

Това става като въведете в полето Проект желаното от Вас име на проект; в поле Потребител Вашето предварително предоставено потребителско име и в поле Парола – Вашата парола.

С потребителското име и парола системата Ви идентифицира като потребител и Ви позволява да генерирате проекта. Преди да генерирате по този начин проекта си, моля, обърнете внимание на сумата, която следва да заплатите. С въвеждането на своите данни на стъпка 6, Вие потвърждавате изчислената за проекта цена, която ще Ви бъде начислена в зависимост от избрания от Вас тарифен план.

:14 - 200	09-01-29-11:14		
кт	demo-pp		
ебит	Name		
ла:	*****		
	кт ебит ла:	кт demo-pp ебил Name ла: ******	икт demo-pp ебил Name ила: ******

Прозорецът, в който въвеждате горната информация е даден на Фиг. 7.

Фиг.7 – Заявка за генериране на проект



СТЪПКА 7 СТАТУС И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ЗАЯВЕНИТЕ ДАННИ

След като въведете необходимите име на проект, потребителско име и парола, софтуерът започва да генерира Вашият проект. Времето за генериране на проекта зависи от изходните данни, които сте задали.

Докато проектът е в процес на генериране, той е със статус processing, както е отбелязано на Фиг. 8. След като изчисленията завършат статусът се означава с ready. Проектът може да бъде изтеглен като го изберете и натиснете бутона Изтегли файл.

Проект	Валиден до	Статус	Размер	Цена	
petrov	2008-10-18	ready	36 KB	5.20 Lv	1
plowdiw	2008-11-02	ready	693 KB	16.80 Lv	1
plow	2008-11-02	ready	184 KB	9.00 Lv	
p1	2008-11-02	ready	166 KB	7.80 Lv	
geobul_pr	2008-11-18	ready	69 KB	4.80 Lv	
geobul new	2008-11-19	ready	102 KB	7.20 Lv	
geobul_21	2008-11-20	ready	95 KB	7.20 Lv	
evn	2009-01-17	ready	337 KB	21.60 Lv	
evn vrs	2009-01-17	ready	168 KB	23.40 Lv	
demo-pp	2009-02-28	ready	71 KB	5.52 Lv	
pp	2009-02-28	processing	0 КВ	7.20 Lv	
_		Опрес	ни		
		Проток	ол		
		Изтегли (райл		

Фиг.8 – Статус на проект