

NAVITEQ VIRTUAL STATION

ОСНОВНИ СТЪПКИ НА РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛСКИ СОФТУЕР NAVITEQ.DATA

Ръководство за потребителя

i



Ул. Денкоглу 15А, гр. София Тел.: +359-2-9239960 • Факс: +359-2-981 7557

Всички права запазени



Съдържание

I.	Увод	2
II.	Системни изисквания	3
III.	Общ преглед и функционалност	4
IV.	Основни стъпки на работа	6



I. Увод

Настоящето ръководство дава информация относно стъпките на работа с NAVITEQ.DATA софтуера при услугата NAVITEQ VIRTUAL STATION.

Специализираният софтуер NAVITEQ.DATA служи за генериране на данни от наблюденията на Глобалните спътникови системи GPS (Global Positioning System) и ГЛОНАСС (Глобальная Навигационная Спутниковая Система). При създаването му бяха взети предвид следните основни фактори:

- □ удобство за потребителя, ползвайки NAVITEQ услугите за прецизно позициониране
- □ лесен и удобен достъп до сателитните данни, генерирани от нашата мрежа от референтни станции.

Софтуерът е разработен, съгласно приложимите стандарти и изисквания за обработка на данни от глобалните сателитни системи.

При възникване на проблеми със софтуера или необходимост от допълнителна информация, моля, свържете се с нас на следните координати:

NAVITEQ

support@naviteq.net

+359/2 923 9977



II. Системни изисквания

За работа със софтуера, трябва да имате предвид следните минимални системни изисквания:

- Минимална компютърна конфигурация
- Уеб браузър с поддръжка на Java™.

Java Virtual Machine 1.1.5 или по-нова от Sun Microsystems

Можете да я намерите на адрес: http://www.java.com/en/download/download the latest.jsp

Операционна система: Windows, Linux. OS/2



ІІІ.Общ преглед и функционалност

Ако сте потребител на софтуера NAVITEQ.DATA Вие ще имате разрешен достъп до RINEX сървъра на NAVITEQ през Internet.

На Фиг.1 е показан началният изглед на Java™ аплета, след като заредите интерфейса за достъп до RINEX сървъра.

При избор на NAVITEQ VIRTUAL STATION, Вие ползвате данни, получавани от виртуална референтна станция, създадена от Вас в рамките на базовата мрежа на NAVITEQ.

С помощта на потребителския софтуер NAVITEQ.DATA Вие можете:

- да създадете свой проект за получаване на сателитни данни от референтната мрежа на NAVITEQ;

- да ползвате натрупаните данни от наблюденията със задна дата в рамките на 90 дни до момента на създаване на Вашия проект;

- да имате достъп до предишно създадени проекти в рамките на 30 дни;

История Отметки Инструменти Помоц 🔾 🗩 🤁 💥 🏠 国 https://my.navileq.net/postprocessing.cgi ☆ · C · Google NAVITEQ Data Необходими данни • RINEX 🔿 Виртуална станция Bobovdol (bobo) Primorsko (prim) Rakmiski (rako) Ribarica (riba) Sheornilovci (sheo Smolyan (smol) Sofia 4km (sof1) Varshetc (vars) Velingrad (veli) Избери всички Проекти Ширина: N 💌 41 • 11 • 47 • Дължина: Е 💌 27 • 47 • 48 • Радиус: 50 km Избери Version 1.65 Language Applet NAVITEQ starter

Фиг. 1 – Начален изглед на Специализирания Потребителски Софтуер

Координатите на всяка създадена от потребителя виртуална станция са изчислени в съответствие с референтната система ETRS 89 ETRF 2000. епоха 2005.0.

4

Важно!!!



IV. Основни стъпки на работа

СТЪПКА 1 ИЗБОР НА УСЛУГАТА NAVITEQ VIRTUAL STATION (ФИГ. 2)

След като заредите интерфейса, от менюто в ляво изберете позиция Виртуална Станция.

СТЪПКА 2 - Избор на местоположение на Виртуална референтна станция (Фиг. 2):

Най-лесно можете да позиционирате Вашата виртуална референтна станция, като натиснете два пъти ляв бутон на мишката върху картата. Избраната от вас позиция се означава с червен триъгълник.

В полето най-долу можете да видите точните координати на избраната от Вас виртуална станция.

Ако зададените координати не Ви удовлетворяват, можете да ги промените по два начина:

- За прецизно позициониране ръчно задавате в полето най-долу точните координати, съответно спрямо изток/запад и север/юг. Потвърждаването става с бутон >>;
- За приблизително позициониране с помощта на мишката придвижвате червения триъгълник на виртуалната станция в желаната от Вас посока.



Фиг. 2 – Избор на услуга и референтни станции

С помощта на полето най-долу, Вие трябва да зададете и надморска височина за вашата виртуална станция.



Може да продължите към следващата стъпка с натискане на бутона >>, разположен в долния край на интерфейса (Фиг. 3).

С помощта на следващия прозорец можете да проверите избора си (Фиг. 3). Ако Ви удовлетворява така направения избор и не желаете да въведете промени, потвърдете с натискане на бутон >>, за да преминете към следващата стъпка.

Ширина	N	42°	21'	47"	<u>*</u>
дължина Височина	E	49	.0	33.	
					*
C RINEX					
Виртуаль	а ста				
🖲 Виртуалн	а ста	анция			

Фиг.3 – Потвърждение на избраната виртуална референтна станция



СТЪПКА ЗИЗБОР НА ВРЕМЕВИ ИНТЕРВАЛ

На Фиг. 4 е показана стъпка 3 от диалога.

- С помощта на показания прозорец е необходимо да зададете допълнителна информация за формирането на Вашия проект.
- ° поле "Интервал" задавате интервалът между отчетите от наблюденията в секунди.
- поле "От" и "До" задавате времето, за което желаете да ви бъдат генерирани данни. Този времеви интервал следва да бъде съобразен с времето на направените от Вас измервания.
- [°] В зависимост от измерванията двучестотни или едночестотни, от дясното поле на прозореца избирате фаза на носещи честоти L1 и L2 и съответния псевдослучаен код C1 и C2.

Bp	еме на измерван	e
Интервал: 15 сек. Време в: С GPS От: 2009-01-29 За: До: 2009-01-29	 GPS +02.00 10:26 60 мин 11:26 … 	 Pseudorange code C1 Pseudorange code C2 Фаза на честота L1 Фаза на честота L2 Navigation file
	<< Отказ >>]

Фиг.4 – Задаване на параметри на измерване

Продължете към следващата стъпка (бутон >>).



СТЪПКА 4ФОРМАТ НА ДАННИТЕ

На следващата стъпка имате възможност да зададете желания от Вас формат на данните (Фиг.5).

Също така, Ви се предоставя възможност за компресиране и архивиране на получаваните файлове.

Важно!- Форматът следва да бъде съобразен с възможностите на софтуера, който използвате за извършване на последващите изчисления.

🗖 Компресиран RINEX	💿 За времето на измерване
🗖 Компактен RINEX (Hatanaka)	С Дневни файлове
	С Почасови файлове
Архив:	
• Zip	Разширение на RINEX файл:
• Не архивирай	C *.nxo=*.nxn=
	 *.01o, *.01n,

Фиг.5 – Информация за формат на данните



СТЪПКА 5 ЗАЯВКА ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА RINEX ФАЙЛ

След като вече сте въвели необходимата информация за Вашият проект, необходимо е да зададете уникално име на проекта, с което да го отличавате от останалите Ви проекти.

Това става като въведете в полето Проект желаното от Вас име на проект; в поле Потребител Вашето предварително предоставено потребителско име и в поле Парола – Вашата парола.

С потребителското име и парола системата Ви идентифицира като потребител и Ви позволява да генерирате проекта.

Преди да генерирате по този начин проекта си, моля обърнете внимание на сумата, която следва да заплатите. С въвеждането на своите данни на стъпка 6, Вие потвърждавате изчислената за проекта цена, която ще Ви бъде начислена в зависимост от избрания от Вас тарифен план.

Прозорецът, в който въвеждате горната информация е даден на Фиг. 6.

	Ауторизация	
N 42°21'47" ~ E 24° 2009-01-29-10:26 - 20 Цена: 7.80 Lv	17'39" ~ 49.0 m 009-01-29-11:26	
Проект	vrs_	
Потребит	name	
Парола:	******	

Фиг.6 – Заявка за генериране на проект



СТЪПКА 6 СТАТУС И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ЗАЯВЕНИТЕ ДАННИ

След като въведете необходимите име на проект, потребителско име и парола, софтуерът започва да генерира Вашият проект. Времето за генериране на проекта зависи от времето, което сте избрали и интервалът на отчетите.

Докато проектът е в процес на генериране, той е със статус processing, както е отбелязано на Фиг. 7. След като изчисленията завършат статусът се означава с ready.

Проектът може да бъде изтеглен като го изберете и натиснете бутона Изтегли файл.

Ipoert	Валиден до	Статус	P	азмер	Цег	на	
plowdiw	2008-11-02	ready	693	KB	16.80	Lv	
plow	2008-11-02	ready	184	KB	9.00	Lv	
pl	2008-11-02	ready	166	KB	7.80	Lv	
geobul pr	2008-11-18	ready	69	KB	4.80	Lv	
geobul new	2008-11-19	ready	102	KB	7.20	Lv	
geobul 21	2008-11-20	ready	95	KB	7.20	Lv	
evn	2009-01-17	ready	337	KB	21.60	Lv	
evn vrs	2009-01-17	ready	168	KB	23.40	Lv	
demo-pp	2009-02-28	ready	71	KB	5.52	Lv	
pp	2009-02-28	ready	104	KB	7.20	Lv	
vrs_	2009-02-28	ready	64	KB	7.80	Lv	
	12000 1000 1000		2:-2	200220	0.000		-
		Опре	ни				
1		Прото	кол				
		Изтегли	файл				1

Фиг.7 – Заявка за генериране на проект